



YRKK500-800 安装尺寸表(13800V)
YRKK500-800 MOUNTING DIMENSIONS TABLE(13800V)

机座号	极数	安装尺寸及公差																				外形尺寸(限值)								
		A		B		C		D		E		F		G		t		b		r		H		K		AC	AD	HD	L	
		基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	最小尺寸	最大尺寸	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差					
500	4	900	±2.1	1250	±2.1	475	±4.0	120	+0.035 +0.013	210	±0.57	32	0	-0.2	109	0	11.4	+0.2 0	39.7	0.7	1.0	500	0	-1.0	42	+0.62 0	1420	1050	2100	3200
	130							150	160																					
560	4	1000	±2.1	1400	±2.1	500	±4.0	150	+0.040	250	±0.65	36	0	-0.062	138	0	11.4	+0.2 0	39.7	0.7	1.0	560	0	-1.0	42	+0.62 0	1600	1100	2300	3500
	6-10							160	170																					
630	4	1120	±2.8	1600	±2.8	530	±4.2	170	+0.015	300	±0.65	40	0	-0.3	157	0	12.4	+0.3 0	44.2	0.7	1.0	630	0	-1.5	48	+0.62 0	1800	1200	2500	3860
	6-10							180	200																					
710	6-10	1400	±2.8	1800	±2.8	530	±4.2	200	+0.046	350	±0.70	45	0	-0.3	165	0	14	0	12.4	+0.3 0	44.2	45.6	710	0	-1.5	56	1840	1240	2700	4200
800	6-10	1600		2000				+0.017	350																					

注: 1. YRKK560-800 采用切向键,若用户要求采用平键联接,请在订货时注明。
 2. YRKK560-800 采用端盖式滑动轴承,若用户要求其他轴承型式,请在订货时注明。